


電流電極  
C1 (A 極)

電位電極  
P1 (M 極)

電位電極  
P2 (N 極)


電流電極  
C2 (B 極)




パワーブースタ接続ケーブル

電源ケーブル


電源ケーブル




バッテリー  
12V



パワーブースタ



バッテリー  
12V



McOHM-EL2